


CBR

Bluetooth 5.0

Разрешение
до 1600 dpi



Мышь беспроводная оптическая CM 531Bt

Пользовательские настройки кнопок

Для того, чтобы осуществить настройку кнопок, установите бесплатное программное обеспечение «Key Changer», доступное для бесплатного скачивания на сайте www.cbr-products.com в разделе Драйверы.

Если мышь не работает

- Попробуйте выключить и включить мышь, затем повторно установить соединение с компьютером.
- Проверьте заряд батареек и правильность их установки.
- Проверьте, что мышь находится на расстоянии не более 10 м от компьютера.
- Проверьте правильность установки Bluetooth через систему управления ОС.
- Ознакомьтесь с документацией по использованию Bluetooth, поставляемой с ПК.
- Если к компьютеру подключено другое Bluetooth-устройство, проверьте, является ли достаточной скорость терминала.
- Изменить тип запуска службы поддержки Bluetooth (путь: Мой компьютер – Управление – Службы – Служба поддержки Bluetooth) с Ручного на Автоматический.

Гарантийные обязательства

Гарантия - 5 лет с момента продажи.

Более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами можно на сайте www.cbr-products.com

По всем вопросам, связанным с использованием продукции и гарантийным обслуживанием обращайтесь по адресу RWS@netlab.ru или телефону +7 (495) 500-01-78 (доб. 481).

Торговая марка: CBR
Производитель: SHENZHEN RUIXIN IMP EXP CO.,LTD
Адрес: оф. 1704, NEWS BLDG, ул. Шеннан Жонг, Шеньчжэнь, Китай.



Требуется
специальная
утилизация

Благодарим Вас за приобретение продукции компании CBR!

Перед началом использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством Пользователя.

Внимание! Производитель имеет право менять внешний вид и спецификацию устройства без предварительного уведомления.

Системные требования

- Windows 8/10
- Mac OS X 10.4 и выше
- Функция Bluetooth

Разрешение

Мышь CM 531Bt по умолчанию имеет разрешение 1200 dpi. Сменить разрешение можно при помощи кнопки DPI, расположенной непосредственно на корпусе мыши. Доступные разрешения: 800/1200/1600 dpi.

Включение мыши и активация Bluetooth

1. Откройте отсек для батареек и вставьте в него одну батарейку типа AA.
2. Включите функцию Bluetooth на вашем ПК/ноутбуке.
3. Включите мышь с помощью кнопки On/Off, расположенной на тыльной стороне корпуса мыши.
4. Для входа в режим обнаружения нажмите кнопку Pairing, расположенную на тыльной стороне корпуса мыши. В режиме обнаружения будет мигать синий LED-индикатор.
5. Подключитесь к мыши на вашем ПК/ноутбуке. Мышь будет отображаться на вашем ПК/ноутбуке как «531Bt». Теперь установка завершена, мышью можно пользоваться.

После определённого периода неактивности мышь уходит в спящий режим. Чтобы выйти из спящего режима нажмите любую кнопку на мыши.


При длительных простоях или нечастом использовании рекомендуется отключать мышь для увеличения срока жизни батареек.

Установка соединения в Windows

Вызовите Панель Управления и откройте раздел устройства Bluetooth. Затем нажмите «Добавить устройство». Запустите мастер настройки устройств Bluetooth. В списке найденных устройств выберите «Bluetooth Mouse» и нажмите «Далее». Выберите режим без использования ключа соединения, нажмите «Далее» и «Завершить».

Установка соединения в Mac OS X

Откройте раздел «Bluetooth» в панели Системные Настройки. Нажмите «+» для поиска новых устройств. В списке найденных устройств выберите «Bluetooth Mouse» и нажмите «Далее». По факту подключения мыши нажмите «Завершить».



- 1 - Левая кнопка мыши
- 2 - Правая кнопка мыши
- 3 - Колесо прокрутки
- 4 - Кнопка смены разрешения
- 5 - Кнопка On/Off

- 6 - Сенсор
- 7 - Отсек для батареек
- 8 - Кнопка Pairing для включения режима обнаружения